



- Lernvorgang:**
- beide Handsender aneinanderlegen
 - Sendertaste auf bestehendem Handsender drücken und gedrückt lassen
 - zu programmierende Sendertaste auf neuem Handsender drücken, LED blinkt kurz auf
 - beide Sendertasten loslassen